



富景花園單位間格尺寸參考資料


第1座至第6座A單位




第1座至第6座B, G單位




第1座至第6座C, H單位




第1座至第6座D單位




第1座至第6座E單位




第1座至第6座F單位



第1座至第6座J單位



第1座至第6座K單位



兩單位間的中牆

比例尺 0 1 3 5m

層數較高之單位會由於承重牆壁較低層者略薄，在圖中顯示，因而實用空間會稍為增多。

各單位之正確擺位及方向，請參照樓圖。

所有圖則、用料及設備，以建築事務監督及各有關政府部門最後批准者為準。

